


**Model No. QC42B**  
**Product No. 954 04 05-10**  
**42 Inch Mower**  
**Grass Catcher**

- **Repair Parts**
-

# REPAIR PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER QC42B / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE QC42B

PRODUCT NUMBER 954 04 05-10 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-10



12

www.mymowerparts.com

For Husqvarna Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

# REPAIR PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER QC42B / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE QC42B  
 PRODUCT NUMBER 954 04 05-10 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-10

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION
2	53269180	Nut, Crownlock #10-24	Écrou auto-serrant #10-24	21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)	Ressort de couvercle C.G.
3	532127533	Screen, Cover	Grillage de couvercle	22	532133235	Spacer, Cover	Entretoise de couvercle
4	532171061	Cover Asm.(Incl. 3,38,39)	Couvercle Ens. (Y compris 3,38,39)	23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)	Ressort de couvercle C.D.
5	532126840	Chute, Upper	Glissière supérieure	24	532180923	Support Assemble	Ensemble du support
6	818021008	Screw, Special #10-14x1/2	Vis spéciale #10-14x1/2	25	873800400	Locknut	Écrou frein
7	532140572	Dump Bag Indicator	Indicateur de sac de déchargement	26	532124670	Spring, Retainer	Ressort de retenue
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	Vis #10-24 x 1-1/8	27	872140405	Bolt	Boulon
9	819061216	Washer 3/16x3/4x16 Ga.	Rondelle 3/16x3/4x16 Ja.	28	532179745	Bracket, Lock	Support frien
10	532007206	Spacer, Split	Entretoise fendue	29	532170165	Shoulder Bolt	Boulon
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	Écrou borgne #10-24	31	532174083	Plug, Tubing End	Chapeau de l'extrémité de tuyau
12	810071000	Washer, lock	Rondelle frein	32	532179746	Bagger, Frame	Cadre de ramasse-herbe
13	532109808	Latch, Chute	Loquet de glissière	33	532128600	Pin, Hinge	Goupille de charnière
14	532125004	Nut, Weld	Axe du loquet	34	532127534	Gasket, Cover	Garniture de couvercle
15	532130760	Latch, Hook	Crochet de loquet	35	532129585	Container, Top	Conteneur supérieur
16	532130759	Rubber, Latch	Loquet de caoutchoc	36	532129586	Container, Bottom	Conteneur inférieur
18	532162803	Chute, Lower	Glissière inférieure	38	532130895	Latch Handle, Cover	Poignée de loquet de couvercle
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8	Vis #10-24 x 5/8	39	532155042	Strip, Reinforcement	Bande
				—	532183187	Owner's Manual	Manuel du propriétaire

13

www.mymowerparts.com

For Husqvarna Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

