



SERVICE 		7 X 85.100-96
--	--	-------------------------------

MODEL } **50**
 MODÈLE }

SEAL 50 31 018-01

In case of oil leakage at the suction hose (503 10 16-01) assemble the seal (503 10 18-01) as shown below.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 5031018-01

En cas de fuite d'huile à la durite d'aspiration (503 10 16-01), montez le joint (503 10 18-01) comme l'indique l'illustration ci-dessous.

