For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

TORO

Count on it.

Part's Catalog

GT2100 Garden Tractor

Model No. 14AP80RP744



Original Instructions (EN)
769-02259 (01/31/06)

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	734-04147-0901	Turf Tire, 23 x 10.5 x 12
2	634-04238-4009	Rim, 12.0 x 7.0
3	912-3050	Lug Nut, 7/16-14
4	634-0202A-0991	Wheel Assembly, 23 x 10.5 x 12
5	934-04082-4009	Rim Assembly, 8.0 X 5.38 (Includes Bearings and Valve)
6	731-2290A	Hub Cap
7	734-04148-0901	Tire:16.0 x 7.5 x 8.0
8	634-04088A-0991	Wheel Assembly, 16 x 7.5 x 8.0
—	934-0255	Valve, Tubeless

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	683-04079-0637	Shaft Assembly, Lift
2	911-0332	Pin, Clevis, .50 Dia x .78 Lg
3	783-0720A-0637	Bracket, Deck
4	712-04065	Nut, Nylon Lock, 3/8-16
5	712-04063	Nut, Nylon Lock, 5/16-18, Gr5
6	712-3083	Nut, Hex Lock, 1/2-13, Gr8, Nylon
7	914-0104	Pin, Cotter, .072 Dia. x 1.13 Lg
8	914-0111	Pin, Cotter, 3/32, 1.0
9	914-04023	Pin, Click, .092 x 1.64 Lg
10	716-0106A	E-ring, .625 Dia. Shaft
11	720-0311	Grip, Handle
12	732-0874	Spring, Torsion
13	747-04155	Handle, Lift
14	747-1324	Rod, Deck .5" Dia.
15	756-1154	Pulley, Roller
16	783-0678A-0637	Arm, Lift
17	912-0206	Nut, Hex, 1/2-13
18	738-0138A	Screw, Hex Cap, 5/16-18x.620 Gr2
19	938-0380	Shoulder Screw, 3/8-16
20	941-0225	Bearing, Hex Flange
22	746-0968	Cable, Lift, 16.16 Lg

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	710-0514	Hex Cap Screw, 3/8-16, 1.00, Gr5, Std
2	711-1408	Link, Drag, RH
3	711-1409A	Link, Drag, LH
4	910-0643	Screw, 5/16-18 x 1.00
5	912-0240	Nut, Jam, 7/16-20, Gr2
6	912-0214	Nut, Hex, 3/8-24, Gr5
7	712-04065	Nut, Nylon Lock, 3/8-16
8	712-0459	Nut, Flange Lock, 7/16-20
9	912-3004A	Nut, Flange Lock, 5/16-18
10	717-1550E	Gear, Steering, 11/90 Ratio
11	717-1554	Gear, Pinion, Steering
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16-20
13	710-04095	Hex Cap Screw, 3/8-16, 1.00
14	936-3004	Washer, Flat, .406 x .875 x .105
15	936-3084	Washer, Flat, .510 x 1.120 x .060
16	731-05460	Cover, Steering Wheel
17	738-04154	Spacer, Shoulder, 1.00 x .38 x .38
18	938-04075	Shaft, Steering, .625 OD x 25.00 Lg
19	941-0475	Bushing, Plastic, .380 ID
20	941-0656A	Bearing, Hex Flange, 5/8
21	638-04003P	Axle Ass'y, LH .750 Dia
22	638-04004	Axle Ass'y, RH .750 Dia
23	926-0341	Push Cap, .75
24	714-04039	Pin, Cot, 5/32, 1.25
25	919-04105	Axle, Pivot, Cast .750 Dia
26	736-0866	Washer, Flat, .755 x 1.92 x.060
27	738-1011A	Screw, Shoulder, .500 x 2.230, 3/8-16
28	631-04008A	Wheel, Steering, Three Spoke

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	17962	Plate, Switch
2	683-04173-0637	Frame Assembly, Lower
3	683-04219-0637	Bumper Assembly
4	910-0224	Screw, Hex Washer, 10-16 x .5
5	910-0726	Screw, Self-tapping, 5/16-18, 0.75
6	910-1260A	Screw, Self-tapping, 5/16-12, 0.75
7	910-1652	Screw, Hex Washer, 1/4-20 x 0.625
8	911-0332	Pin, Clevis, .50 Dia x .78 Lg
9	712-04065	Nut, Nylon Lock, 3/8-16
10	710-0607	Screw, Hex Wash. Tapp, 5/16-18 x .5
11	914-04023	Pin, Internal Cotter
12	925-04039	Switch, Interlock
13	732-04035	Spring, Compression, 1.28 OD x 3.125
14	936-0222	Washer, Lock, Ext 1/4
16	738-04058	Shoulder Spacer
17	738-0143	Shoulder Screw, 3/8-16
18	910-3005	Hex Screw 3/8-16 x 1.25
19	783-0726E-0637	Bracket, Pivot, Support RH
20	783-0727D-0637	Bracket, Pivot, Support LH
21	783-0728-0637	Bracket, Pivot, Bar
22	783-04811-0637	Frame, Upper
23	783-04329A-0637	Bracket, Frame, Seat
24	712-04064	Nut, Nylon Lock, 1/4-20
25	910-0599	Screw, Self-tapping, 1/4-20, 0.500
26	925-1426A	Solenoid, 12V, 100 Amp
27	936-0222	Washer, External Lock, 1/4
28	910-0642	Screw, Hex. 1/4-20 x .75
29	925-1707D	Battery, 235 CCA
30	912-0324	Nut, Sems, 1/4-20
31	710-0703	Screw, Carriage, 1/4-20, .75,
32	747-04121A	Hold-down Rod, Battery
33	783-0349-0637	Tray, Battery
34	783-0693-0637	Axle Bracket
35	731-05598	Bumper Cap

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	910-0227	Screw, #8-18, 0.500
2	910-0451	Bolt, Carriage, 5/16-18, .750 Gr1
3	910-0599	Screw, /4-20, 0.500
4	910-0604A	Screw, 5/16-18, 0.625
5	710-0788	Screw, 1/4-20, 1.000
6	710-0895	Screw, 1/4-15, 0.750
7	910-0932	Screw, Carriage, 1/4-20, 1.00, Gr1
8	912-0271	Nut, Sems, 1/4-20
9	712-04063	Nut, Flange Lock, 5/16-18, GrF, Nylon
10	725-1713	Switch, Spring
11	926-0320	Plate, Insulator Nut
12	731-1990	Cover, Lift Lever
13	731-1993A	Cover, w/ Cup Holder
14	731-2480A	Cover, Shift
15	731-2618	Fender Flare, RH
16	731-2619	Fender Flare, LH
17	736-0607	Washer, Lock, 5/16 Ext. Tooth
18	936-3078	Washer, Flat, .344 x 1.0 x .063
19	783-04331A-4008	Fender, 2-Speed
20	783-0677B-4008	Lift Bracket, Adjustment
21	783-1489A-0637	Seat Bracket
22	720-04061	Knob, 3/8-16, .875
23	732-1184	Spring, Extension, .80 Dia x 4.6 Lg.
24	938-0296	Shoulder Screw .437 x .286 Lg
25	738-04012A	Shoulder Screw, .625 x .145, 3/8-16
26	783-04081A-0637	Pivot Bracket, Seat
27	783-0209D	Bracket, Seat Lift
28	757-04043	Seat, High Back
29	926-3046	Clip, Ratchet, .250 Dia
30	735-0656	RH Foot Pad
31	735-0657	LH Foot Pad
32	910-0227	Screw, #8-18 x .50
33	726-0279	Plate, Insulator
34	925-1303	Spring Switch, Outer
35	725-1439	Spring Switch, Inner
36	726-0278	Plate, Insulator Boss

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	910-0599	Screw, 1/4-20, 0.500
2	910-0642	Screw, 1/4-20, 0.750
3	910-0726	Screw, 5/16-12, 0.750
4	710-0895	Screw, 1/4-15, 0.750
5	710-1017	Screw, 1/4-14, 0.625
6	710-1611B	Screw, 5/16-18, 0.750
7	710-3217	Screw, #8-32, 0.375
8	712-0142	Nut, Hex, #8-32
9	931-04215	Lever, Cruise
10	931-04217	Lever, Parking Brake
11	731-05492	Dash Panel
12	731-1857	Knob
13	936-0270	Washer, Bell, .265 x .75 x .062
14	747-1196	Rod, Lever
15	783-04285D-0637	Support, Dash, RH
16	783-04323D-0637	Support, Dash, LH
17	783-0462	Bracket, PTO
18	931-05461	Hood
19	910-0623	Screw, 3/8-16, 0.750
20	731-05478	Grill
21	738-04091	Screw, Shoulder, .43 x .29, 5/16-18
22	783-04606A-4008	Pivot Bracket
23	783-04840-4008	Pivot Bracket, Hood RH
24	783-04841-4008	Pivot Bracket, Hood LH
25	783-05119-4008	Support Bracket, Hood
26	747-04161	Tank Support Rod
27	951-3111	Fuel Cap
28	751-10283	Fuel Tank, 3 Gal.
29	731-05511	Hood Plenum
30	931-05469	Lens, RH
31	931-05471	Lens, LH
32	777X42200	Reflector, RH
33	777X42201	Reflector, LH
34	925-1649	Lamp Socket, 1/4 Turn
35	925-0963	Miniature Lamp, 12V
36	925-04174	Switch, PTO
37	925-04036B	Meter, Systems Indicator
38	746-1085A	Choke Control
39	746-1086	Throttle Control
40	725-04340	Module, Ignition Switch
41	925-1745	Key, Ignition
—	929-04083	Headlight Harness
—	929-04336	Wiring Harness

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	753-05002	Transmission Assembly, 2-Speed
2	618-04015	Pulley Assembly, Variable Speed
3	647-04023	Rod Assembly, Shift, 2-Speed
4	710-0176	Screw, 5/16-18, 2.75, Gr5
5	710-0347	Screw, 3/8-16, 1.75, Gr5
6	910-0642	Screw, 1/4-20, 0.750
7	910-0650	Screw, 5/16-18, 0.875
8	910-0726	Screw, 5/16-12, 0.750
9	710-0805	Screw, 5/16-18, 1.50, Gr5
10	710-0809	Screw, 1/4-20, 1.250
11	710-1007	Screw, Sems, 3/8-16, 1.500
12	910-3011	Screw, 3/8-16, 2.25, Gr5
13	912-0241	Nut, Hex, 3/8-24, Gr5
14	712-04063	Nut, Flange Lock, 5/16-18, GrF, Nylon
15	712-04065	Nut, Flange Lock, 3/8-16, GrF, Nylon
16	912-0431	Nut, Flange Lock, 3/8-16, GrF,
17	912-0702	Nut, Flange, 7/16-20, Gr2
18	914-0507	Pin, Cotter, 3/32 x .750
19	918-0771A	Hub, Pulley, 1/2 Spline
20	720-04028	Knob, Shift
21	723-3018	Ball, Joint
22	932-0478	Extension, Spring 6.12
23	732-0716C	Spring, Extension, .59 OD x 4.00
24	732-0963	Spring, Extension, .50 Dia x 6.37
25	936-0105	Washer, Bell, .375 x .870 x .063
26	936-0169	Washer, Lock, 3/8, Regular Duty
27	736-0642	Washer, Flat, .44x.75x.06, Ht Spcl
28	736-3010	Washer, Flat, .407x.812x.135, Ht
29	738-0322	Screw, Shoulder, .625 Dia x .217
30	738-0372B	Spacer, Shoulder, 1.00 x .38 x .38
31	747-04136	Brake Rod
32	747-1127	Adjustment Rod, Idlr, 3/8
33	747-1185A	Rod, Belt Guard
34	750-0566A	Spacer, .260 x .372 x 1.030
35	954-0467	Belt, V-Type
36	954-0468	Belt, V-Type
37	756-04224	Pulley, Flat Idler, 2.75
38	956-0665	Pulley, V-Type, 8.50
39	783-04442-0637	Idler Bracket, Center Double
40	783-0667B-0637	Torque Bracket, Transmission,
41	783-0669-0637	Bracket, Idler
42	647-0031B-0637	Control Assembly, Brake
43	647-0032A-0637	Control Assembly, Speed
44	683-0266	Pedal Assembly, Control
45	910-1260A	Screw, 5/16-18, 0.750
46	710-1611B	Screw, 5/16-18, 0.750
47	711-04159B	Pin, 3/8-16 x 2.68
48	912-3004A	Nut, Flange Lock, 5/16-18, Gr5
49	914-0104	Pin, Cotter, .072 Dia. x 1.13
50	914-0111	Pin, Cotter, 3/32, 1.0
51	732-0335	Spring, Compression, .405 x 1.17
52	732-0955	Spring, Extension, .50 OD x 1.41
53	735-0662	Pad, Drive Control
54	735-3049	Pad, Brake
55	936-0119	Washer, Lock, 5/16, Regular Duty
56	936-0187	Washer, Flat, .64 x 1.24 x .06
57	736-0262	Washer, Flat, .385 x .870 x .092
58	936-3008	Washer, Flat, .344 x .750 x .120
59	938-0155	Shoulder Screw .437 Dia x .162
60	938-0380	Screw, Shoulder, .50 x .27 , 3/8-16
61	941-0225	Bearing, Hex Flange
62	741-3065B	Bearing, Hex Flange, .628 ID, Split
63	747-04093	Control Rod, Brake Lock
64	747-04096	Control Rod, Cruise
65	747-04521-0637	Pedal, Brake
66	748-04039B	Latch, Cruise
67	783-04612-0637	Bracket, Steering Support
68	783-0732A	Bracket, Lockout
69	618-04200	Pulley Bracket
70	910-0627	Screw, 5/16-24, .75
71	910-3015	Screw, 1/4-20, .75
72	912-3027	Nut, Flange Lock, 1/4-20
73	718-04012	Bearing Cup
74	736-0362	Washer, Flat, .330 x 1.25 x .06
75	941-0600	Ball Bearing
76	910-3011	Screw, 3/8-16, 2.25
77	748-0415B	Spacer, .385 x .635 x 1.54

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	618-0225	Reverse Collar Assembly
2	618-0226	Hi-Lo Collar Assembly
3	918-04156	Shift Fork Assembly
4	910-0642	Self-tapping Screw, 1/4-20 x .75
5	718-04053	Shift Cover
6	936-0227	Flat Washer
7	710-3119	Lock bolt 3/8-16 x 0.75
8	741-0681	Ball Bearing
9	918-04317	Wheel Hub Assembly
10	918-04142	Differential Axle Assembly
11	753-05002	Upper Housing
12	941-0476	Flanged Bearing
13	961-0012	Brake Assembly
14	741-04085	Flanged Bearing
15	710-0788	Screw 1/4-20 x 1.0
16	711-1051A	Drive Shaft
17	711-1216	Output Shaft
19	913-0446	9-tooth Sprocket
20	913-0447	16-tooth Sprocket
21	913-0448	22-link Chain, .625
22	916-0131	External Snap Ring
23	917-0678	Brake Pad
24	917-1438A	41-tooth Bevel Gear
25	917-1439A	20-tooth Spur Gear
26	717-1440	10-tooth Spur Gear
27	717-04109	27-tooth Spur Gear
28	717-04110	37-tooth Spur Gear
30	718-0504	Shifter Insert
31	718-0505	Shifter Cover
33	753-05002	Lower Housing
34	718-0540	Lockout Plate
35	936-0337	Flat Washer, 5/8 x 1.0
36	736-3046A	Flat Washer, 1.01 x 1.86 x .060
37	711-1235	Input Shaft
38	747-1140	Shift Lever
40	761-0215	Disc Brake
41	916-0114	Retaining Ring, .56
42	717-1463A	13-tooth Bevel Gear
43	936-0335	Flat Washer
44	936-0336	Flat Washer, 5/8 x 1.0 x .030*
	936-0337	Flat Washer, 5/8 x 1.0 x ..040*
	936-0349	Falt Washer,5/8 x 1.0 x .020*
46	941-0335	Needle Bearing
47	741-0696	Needle Bearing
48	916-0231	E-ring, .75

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	96606	Hook, Retainer
2	918-04126	Spindle Assembly
3	683-0254B-4008	Hanger Bracket Assembly
4	683-04239-4008	Idler Bracket
5	983-04075-4008	Deck Weldment, 50-inch
6	703-3279-4008	Chute Stop
7	710-0347	Screw, 3/8-16, 1.75
8	710-3103	Screw, 5/16-18 x 2.00
9	910-0528	Screw, 5/16-18, 1.25, Gr5
10	910-0599	Screw, 1/4-20 x 0.5
11	910-0726	Screw, 5/16-18 x.625
12	910-1260A	Screw, 5/16-18 x .75
13	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0
14	910-3178	Screw, Carriage, 3/8-16 x .75
15	936-0300	Washer, Flat, .406 x .875 x .059
16	712-04065	Nut, Nylon Lock, 3/8-16
17	912-0417A	Nut, Hex, Flange, 5/8-18
18	737-04003C	Port, Water
19	912-0431	Nut, Flange Lock, 3/8-16
20	921-04041	Coupler, Hose
21	936-0760	Washer, Lock
22	631-04070	Chute Assembly, Side Discharge
23	914-0470	Pin, Cotter, 1/8 x 1.25
24	912-0641	Nut, Hex, M16-1.5
25	917-04074	Deck Adjustment Gear
26	756-1171	Pulley, 5.39”
27	932-0306A	Spring, Compression, .531 x 1.75
28	732-0459B	Spring, Extension, .94 x 6.74
29	734-04155	Deck Wheel, 5.0
30	734-0973	Deck Wheel, 5.0
31	936-0119	Washer, Lock, 5/16
32	926-0233	Push Nut
33	936-0406	Washer, Flat, .442 x 1.38 x .060
34	937-3000	Fitting, Lube, 3/16
35	938-0373	Shoulder Screw
36	938-3005A	Screw, Shoulder, .68 x 1.59
37	942-04053A	Blade, 17.90
38	747-1116	Rod, Deck Release .375 Dia.
39	783-04415-4008	Deck Skirt, RH
40	954-04077	Belt, V-Type, Aramid
41	756-04129	Pulley, Idler, 3.5”
42	783-04414A-4008	Deck Skirt, Center
43	783-04399-4008	LH Belt Cover
44	783-04400-4008	RH Belt Cover
45	950-0151	Spacer, 1.1”
46	711-1737	Roller Pin
47	731-3005	Roller
48	714-3004	Pin, Cotter, 3/32 x 1.25

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	783-04419B-0637	Bracket, Clutch
2	910-0726	Screw, 5/16-12, .75
3	756-0639A	Pulley, 3.56”
4	710-04379A	Screw, Hex Cap, 7/16-20 x 3.50 GR5
5	936-0171	Washer, Lock, 7/16
6	917-1774B	Clutch, PTO
7	736-0277	Washer, Flat, 1.031 x 1.62 x .095
8	783-04467-0637	Deck Stop

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

Model P80RP



REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	910-0227	Screw, #8-18, 0.500
2	910-0599	Screw, Hex, 1/4-20, 0.500
3	726-0205	Clamp
4	910-1315	Screw, Hex, 3/8-16 x 1.25
5	751-10161	Muffler, Dual Inlet
6	725-0157	Cable, Tie, 3/16 x .05 x 7.4
7	751-10349-16	Fuel Hose, Low Permeation
8	912-3005	Hex Flange Nut, 3/8-16
9	936-0300	Lock Washer,.406 x.875 x.059
10	751-0564B	Deflector, Muffler
11	783-04573-0637	Muffler Bracket, LH
12	783-04574-0637	Muffler Bracket, RH
13	783-04783	Heat Shield
14	951-3140	Drain, Oil
15	751-3141-14	Extension Hose, Oil Drain
16	951-3142	Cap, Oil Drain
17	683-04256-0637	Shield, Muffler
18	751-10007	Pipe, Exhaust, LH
19	751-10006	Pipe, Exhaust, RH
20	728-04000	Rivet, Pop, .188 x .325
21	910-0642	Screw, Hex, 1/4-20, 0.750
22	751-10353	Extension, Deflector

www.mymowerparts.com

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

www.mymowerparts.com